



HERBATHERAPY

BO

SZÁRAZ DIFFÚZOR

HASZNÁLATI LEÍRÁS



LEÍRÁS

Kellemes és egészséges atmoszféra

Az EKOBO által piacra bocsátott BO (korábbi nevén ONA) ultrahanggal juttatja a légtérbe az illóolaj-molekulákat, így nem kell attól tartanod, hogy a prémium minőségű illóolaj kémiai szerkezete a hő hatására megváltozik, értéktelenné, esetleg ártóvá válik.

A diffúzor fa alapjában egy halk levegőpumpa és egy üvegtartály található, ami kis mennyiségű illóolajat képes tárolni.

Erőteljes, csendes és szabályozható

Óriási, akár 100 m² alapterületű légtérben használható (nappaliszoba, óvodai és iskolai osztályterem, kórterem, váróterem kiváló eszköze). A párologtatás erőssége szabályozható a tekerőgombbal.

Öko-barát tervezés

Az illóolaj párologtatásnak egy rendkívül elegáns, letisztult módja! A BO száraz diffúzor bambuszból és 100%-ban biológiailag lebontható anyagokból készül.



HOGYAN HASZNÁLJUK

Óvatosan illessze be az üvegtartályt (#2) a fa alapba. Ezután helyezze a fűvókát (#3) az üvegtartályba. Végül csatlakoztassa az adaptert a hálózati aljzathoz (100 / 240V 50 / 60Hertz).

FIGYELMEZTETÉS: Az üvegtartály (#2) behelyezése vagy eltávolítása előtt ellenőrizze, hogy eltávolította-e a forgatható fűvókát (#3), ezzel elkerülve a törés veszélyét. A fűjt üvegrészek nagyon törékenyek. Helyezzen 15-20 csepp illóolajat vagy illóolajok keverékét az üveg diffúzorba. Ezután a diffúzor készen áll a működésre. Forgassa el a főkapcsolót a diffúzor elindításához, majd állítsa be a kívánt intenzitást. 20 m² területen 15-20 percig tartó párologtatás ajánlott!

Karbantartás:

A megfelelő működés érdekében elengedhetetlen, hogy a diffúzort hetente-kéthetente étkezési ecettel vagy min. 70%-os gyógyszertári alkohollal tisztítsa meg. Ehhez ürítse ki az illóolajokat a diffúzorból, öntsön a tartályba kb. két teáskanálnyi alkoholt, és kapcsolja be a diffúzort 3-5 percre. Ezután öntse ki a felesleges alkoholt.

Zaj és rezgés:

A zaj lehető legnagyobb mértékű csökkentése érdekében javasoljuk, hogy próbálja ki a készüléket különböző felületeken. Szőnyeg, szövet, fa vagy csempe csökkentheti vagy növelheti a párologtató által kibocsátott zajt. Az üvegtartályba helyezett fűvóka esetleges rezgésének elkerülése érdekében lazítsa meg kissé a lombikot a fa alaptól. Finoman húzza meg az üvegtartályt, miközben óvatosan néhány fokkal balra és jobbra forgatja (ne forgassa el túlságosan, mert az a készülék károsodását okozhatja).

Tartozékok:

- Szájjal fűjt üvegtartály
- Fűvóka
- Bambuszszáלבól és fából készült alap
- Bambuszszáלבól készült felső váz
- Elektromos adapter és használati útmutató

Műszaki jellemzők:

Szabályozható diffúziós teljesítmény

Diffúzor: H = 205 mm, D = 100 mm

Tápegység: 100–240 V feszültség, 50/60 Hz - EC STANDARD

FONTOS INFORMÁCIÓK

A készülék használata előtt kérjük, olvassa el figyelmesen ezeket az utasításokat! Mindig ügyeljen arra, hogy a készüléket a leírtaknak megfelelően kezelje. Az útmutatóban a „készülék” kifejezés a diffúzorra, annak fa- és bambuszszál alapjára és egyéb tartozékaira vonatkozik.

- Ha a készülék égett szagot bocsát ki, vagy más működési zavar jeleit mutatja, azonnal húzza ki a tápkábelt az elektromos aljzatból. Várjon, amíg az égett szag megszűnik, majd forduljon forgalmazójához
- Ha a diffúzor leesik, húzza ki azonnal a tápkábelt az elektromos aljzatból
- Ne töltsen tele a tartályt illóolajokkal, mert ezzel károsodhat a készülék
- A diffúzort kizárólag az utasításban leírt módon tisztítsa
- Ne kísérelje meg szétszerelni vagy átalakítani a készüléket, ezzel ugyanis érvényét veszti a garancia
- Ne hajlítsa meg, ne csavarja meg és ne húzza meg a tápkábelt, mert ez megrongálhatja azt, ezzel tüzet vagy áramütést okozva
- Ne tegyen nehéz tárgyakat a készülékre
- Ne tegye a diffúzort ferde vagy instabil felületre. Leeshet, megtörhet és sérülést okozhat
- Ne használja a készüléket túl nedves vagy túl poros helyen
- Ne tegye ki a készüléket magas hőmérsékletnek
- Ne használja a készüléket nyílt láng közelében
- Ne használja a készüléket nedves környezetben, és ne merítse a készüléket vízbe

- Ne töltse túl a diffúzort (max. 15-20 csepp illóolajat használjon)
- A diffúzort csak a készülékhez mellékelt tápegységgel szabad használni
- A készülék kezelését nem ajánljuk gyermekeknek, fizikai, érzékszervi vagy mentális képességeikben korlátozott személyeknek, valamint azoknak, akiknek nincs tapasztalata vagy ismerete a készülék megfelelő használatához. Ezekben az esetekben a készülék kezeléséhez felügyelet ajánlott, ezzel biztosítva a biztonságos használatot. Figyeljünk arra, hogy gyermekek ne játsszanak a készülékkel!

A termékre vagy annak tartozékaira helyezett, áthúzott hulladékgyűjtő szimbóluma azt jelzi, hogy ezeket elektromos és elektronikus berendezéseknek osztályozták. Mint ilyen, az európai rendeletek megkövetelik, hogy a kommunális (vegyes) hulladéktól elkülönítve gyűjtsék.

Ez elősegíti az olyan elektromos és elektronikus hulladékok újrahasználatát és újrahasznosítását, amelyek potenciálisan káros következményekkel járhatnak a környezetre és az emberi egészségre. Ez a készülék megfelel az Európai Közösség biztonsági, higiéniai, környezetvédelmi és fogyasztóvédelmi követelményeinek.

